

# 声音驱动程序说明

要使用“一路通”的语音提示，必须安装和启动声音驱动程序。该声音驱动程序是由 FocV Project 提供。

## 声音驱动程序安装

把安装光盘 AudioDrv 文件夹里的 aDrv.prc 和 SoundPro.prc 装入你的 Palm。(有关如何把文件装入 Palm 请参阅 Palm 的使用手册)

## 启动声音驱动程序

点击屏幕上的 Prefs 图标(见图 1)。选择里边屏幕右上角的列表中的 Sound Pro(见图 2)。点击 Audio Driver 的 ON(见图 3)，程序会提示要 Soft Reset(软启动)，按 OK 按钮即可。




图 1




图 2



图 3

广州铁峰电脑科技有限公司  
广州通软科技有限公司  
2002 年 8 月 28 日