

聲音驅動程序說明

要使用“一路通”的語音提示，必須安裝和啟動聲音驅動程序。該聲音驅動程序是由 FocV Project 提供。

✍️ 聲音驅動程序安裝

把安裝光盤 AudioDrv 文件夾里的 aDrv.prc 和 SoundPro.prc 裝入你的 Palm。(有關如何把文件裝入 Palm 請參閱 Palm 的使用手冊)。

✍️ 啟動聲音驅動程序

點擊屏幕上的 Prefs 圖標(見圖 1) 選擇里邊屏幕右上角的列表中的 Sound Pro(見圖 2) 點擊 Audio Driver 的 ON (見圖 3) 。程序會提示要 Soft Reset (軟啟動)，按 OK 按鈕即可。




圖 1




圖 2



圖 3

廣州鐵峰電腦科技有限公司
廣州通軟科技有限公司
2002 年 8 月 28 日